



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Värvimise kirjeldus: betoonelementide tööstuslik värvimine

- Veenduge, et alumine kiht on puhas, matt ja vastupidav, et seal pole vormiõli, krobelist pinda, lahtisi osi jms, mis võivad kinnitumist negatiivselt mõjutada.
- Betoonelemente võib kõige varem värvida üks päev pärast valamist.
- Kruntige betoonpind üks kord Capagrundiga, mis on lisatud valitud värvile. Pihustiga värvimise korral tuleb alusvärv alati üle rullida, et tagada, et tolmu ei jää aluskihi ja värvikihi vahele. Rullimisel järgige alati sama suunda ja kontrollige, et Capagrund on ühtlaselt jaotunud.
- Kandke pealiskiht Capatong Plus üks kord lisatuna valitud värvile pärast kuivamist kõige varem u 4–6 tunni pärast (temperatuuril u 20° ja 60% RF). Mõnikord võib tumedate värvide puhul olla vajalik veel ühe kihi lisamine.
- Kui värvitakse betoonelemente, mis ei ole täielikult kuivanud, on oluline, et pealekantavad värvikihid oleksid õhukesed. Meie soovitus on mitte ületada 200 m² koondkuivpinna kohta (krunt ja pealiskiht), mis võimaldab veeaurul tungida piisavalt hästi läbi värvikihi. Liiga paksu kihi või märja aluskihi korral võivad tekkida mullid. Märjekihi hindamisel võib eeldada, et pool kantud värvist säilib pärast kuivamist, st 200 m² märjekihi tulemuseks on 100 m² kuivkiht.
- Värvisüsteemi täielik kuivamine toimub mitme päeva jooksul; seda tasub arvestada säilitamisel ja käsitlemisel.

Kui teil on küsimusi värvide kohta, võtke meiega ühendust.

Roland Torkelsson +46 (0)708-844007

roland.torkelsson@caparol.se

INNOVATIVE COATING SYSTEMS SINCE 1895



DAW Nordic AB | PK 36115 | 400 13 Göteborg | tel 031-750 52 00 | faks 031-46 11 06 |
www.dawnordic.se