



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Malingsbeskrivelse industrimaling av betongelementer

- Påse at underlaget er rent, matt og solid, fritt for formoljer, sementhud, løse partikler og lignende som kan påvirke vedheften negativt.
- Betongelementene kan tidligst males dagen etter støping.
- Grunn betongoverflaten en gang med Capagrund brekket i den aktuelle fargen. Ved påføring med sprøyte skal grunningen alltid etterruller for å sikre at det ikke har kommet støv mellom malingssjiktet og underlaget. Avslutt alltid rulling i samme retning og påse at Capagrund fordeles jevnt.
- Påfør toppmalingen Capatong Plus brekket i den aktuelle fargen første gang tidligst ca. 4–6 timer etter tørk (ved ca. 20 °C og 60 % RF). Ved mørke farger kan det i noen tilfeller være nødvendig med ytterligere ett strøk.
- Ettersom malingen blir gjort på betongelementer som ikke har tørket fullstendig, er det viktig ikke å påføre for tykke sjikt. Vi anbefaler at man ikke overstiger 200 µm totalt tørt sjikt (grunning + toppmaling), ettersom det gir malingssjiktet mulighet til å slippe ut vanddampen på en tilfredsstillende måte. Ved for tykke sjikt og fuktig underlag kan det ellers oppstå blærer. Ved måling av våtsjikt kan man regne med at halvparten av påført mengde blir igjen etter tørk, f.eks. ved våtsjiktmåling som viser 200 µm kommer resultatet til å bli 100 µm tørt sjikt.
- Fullstendig gjennomherdig av malingsystemet skjer først etter flere døgn, noe som innebærer at man bør ta hensyn til dette ved oppbevaring og håndtering.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål.

Roland Torkelsson +46 (0)708-844007

roland.torkelsson@caparol.se

INNOVATIVE COATING SYSTEMS SINCE 1895



LITHODECOR
Innovative Fassadensysteme