



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Målningsbeskrivning industrimålning av betongelement.

- Se till att underlaget är rent, matt och bärkraftigt, fritt från formoljor, cementhud, lösa partiklar och dylikt som kan påverka vidhäftningen negativt.
- Betongelementen skall tidigast målas dagen efter gjutning
- Grunda betongytan en gång med Capagrund, bruten i aktuell kulör. Vid sprutapplicering skall grundfärgen alltid efterrullas för att säkerställa att det inte hamnat damm mellan färgskiktet och underlaget. Avsluta alltid rollerdragen åt samma håll och se till att Capagrund fördelas jämnt.
- Applicera toppfärgen Capatong Plus 1:a gången bruten i aktuell kulör tidigast ca 4-6 tim (vid ca 20° och 60 % RF) efter tork. I vissa fall på mörka kulörer kan det krävas ytterligare 1 applicering.
- Eftersom målning sker på betongelement som inte har torkat fullständigt är det viktigt att inte applicera för tjocka skikt. Vår rekommendation är att inte överstiga 200 µm totalt torrt skikt (grund + toppfärg) då ger det möjlighet för färgskiktet att släppa ut vattenångan på ett tillfredställande sätt. Vid för tjocka skikt och fuktigt underlag kan det annars uppkomma blåsor. Vid våtskiktsmätning kan man räkna på att hälften av pålagd mängd är kvar efter tork, t.ex. vid våtskiktsmätning som visar 200 µm kommer resultatet att bli 100 µm torrt skikt.
- Fullständig genomhärdning av färgsystemet sker först efter flera dygn vilket innebär att man bör tänka på detta vid förvaring och hantering.

Har ni frågor/funderingar om målningen så tveka inte att kontakta oss.

Roland Torkelsson 0708-844007

roland.torkelsson@caparol.se

INNOVATIVE COATING SYSTEMS SINCE 1895



LITHODECOR
Innovative Fassadensysteme

DAW Nordic AB | Box 36115 | 400 13 Göteborg | tel 031-750 52 00 | fax 031-46 11 06 |
www.dawnordic.se