



- Bakomliggande konstruktion
- Klisterbruk
- Putsskikt med armeringsväv 650/110 primer och ytputs
- HardRock Fasad
- ArmaReno Sockelbruk. Ersätter armeringbruk min 500mm ovan marknivå
- XPS 300SL Punktlimmad. Ersätter Mineralull min 300mm ovan marknivå och snedkapas i nedkant in mot konstruktion.
- Capatect Infästning
- Klisterbruk
- SockelFlex Carbon slammas från nedkant XPS och upp min 50mm ovan marknivå



## Capatect Mineral

Vertikalt snitt  
Anslutning till mark och  
i stänkvattenområde

Ritning CM 004

Rev. 2017-08-08

Denna ritning är endast avsedd att illustrera konstruktionen och fungera som hjälpmedel för konstruktörer och arkitekter.

© DAW Nordic AB