



Skötselråd ädelträ i fuktig miljö

Behandling av ädelträ skall utföras med olja till full mättnad. Den olja som inte sugit in i träet skall torkas bort. I fuktig miljö är det viktigt att oljan inte bildar en tjock film eftersom vattnet kan tränga in bakom denna och orsaka avflagnig.

Underhållsvätt utförs med en mild såplösning. Efter avsköljning torkas ytan torr.

Ytan kompletteras med ny olja vid behov.