

Klarlack Blank

Blank vattenburen klarlack för dörrar, möbler, fotlister m.m. inomhus.



Produktbeskrivning

	Blank vattenbaserad klarlack med UV-skydd.
	Godkänd för målning av leksaker enligt SS EN 71-3.
Appliceringsområde	Träytor inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Ger hård yta
Förpackningsstorlekar	0,5 liter 1 liter 3 liter
Kulörer	Färglös
Glans	75, blank
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: PU-förstärkt akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

	För lackning av dörrar, fotlister, möbler, luckor mm. inomhus.
	Ger efter härdning en hård, tålig yta. Lacken kan även användas som toppskikt över vår lackfärg om man helt vill eliminera spår som kan uppkomma från metall så kallad metal scratching.
	Skall inte användas på ytor som tidigare behandlats med olja eller vax.
Ytförberedelse	Före lackning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nytt trä avslipas och stryks en eller två gånger med klarlack beroende på vilket slitage ytorna utsätts för. Vid två behandlingar på hyvlade ytor slipas mellan strykningarna. Tidigare lackade ytor tvättas med målartvätt, slipas med fint slippapper och lackas en eller två gånger.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	10 m ² /liter Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.



Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C
Torktid	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 6 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,009-0,013 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Före användning skall lacken röras mycket väl från botten.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.